

Montering Kantstolpar

- ❖ Innan arbetet påbörjas skall givetvis kabelvisning begäras.
- ❖ Vid installation av kantstolpe med "klumpfot" slås/grävs ett hål på platsen, kantstolpen sänks ner till sin rätta höjd, därefter återfylls hålrummet runt kantstolpen med förslagsvis makadam 2-4 eller krossat material 0-18. Därefter skall packning av massorna runt kantstolpen utföras mycket noggrant, förslagsvis maskinellt med asfaltsstamp eller dylikt. Viktigt är att man packar även i vinkel mot kantstolpens bas!
- ❖ Vid installation av kantstolpe med vingfundament tas först eventuell grässvål bort. Därefter slås fundamentet ner till rätt höjd. Även vid installation med vingfundament är packning av omgivande material ytterst viktigt. När kantstolpen monteras i fundamenten kilas den fast på "dikessidan" med medföljande kil. Därefter skruvas kantstolpen fast genom hålen i fundamentets ovankant. Till sist skall fundamentets intilliggande markyta modelleras. Beroende på innerslätans lutning kan fundamentet komma att antingen sticka upp ovanför släntyten (dock max 10cm) eller hamna under.
- ❖ Vid installation av kantstolpe med tapp, ska även denna skruvas genom fundament och stolpe för att förhindra vridning.
- ❖ Kontor: 0370-47200, Peter: 0709-90 80 30

